

ANTA DOPPIA


versione intonaco e cartongesso

SPRINT ESPANSIBILE DOPPIA ANTA INTONACO E CARTONGESSO DOUBLE VERSION PLASTER AND PLASTERBOARD

| COD. | LUCE PASSAGGIO LP CLEAR OPENING SIZE | INGOMBRO TOTALE CxHT OVERALL TOTAL | PARETE FINITA / SEDE INTERNA INTONACO E CARTONGESSO PF/SI FINISHED WALL / INTERNAL SPACE |
|-------------------|--|--|--|
| Kit Spr\Esp. 2400 | 2385x2000 | 3760x2085 | 175/145 |
| Kit Spr\Esp. 2400 | 2385x2100 | 3760x2185 | 175/145 |
| Kit Spr\Esp. 2800 | 2785x2000 | 4360x2085 | 175/145 |
| Kit Spr\Esp. 2800 | 2785x2100 | 4360x2185 | 175/145 |
| Kit Spr\Esp. 3200 | 3185x2000 | 4960x2085 | 175/145 |
| Kit Spr\Esp. 3200 | 3185x2100 | 4960x2185 | 175/145 |
| Kit Spr\Esp. 3600 | 3585x2000 | 5560x2085 | 175/145 |
| Kit Spr\Esp. 3600 | 3585x2100 | 5560x2185 | 175/145 |
| Kit Spr\Esp. 4000 | 3985x2000 | 6160x2085 | 175/145 |
| Kit Spr\Esp. 4000 | 3985x2100 | 6160x2185 | 175/145 |
| Kit Spr\Esp. 4400 | 4385x2000 | 6760x2085 | 175/145 |
| Kit Spr\Esp. 4400 | 4385x2100 | 6760x2185 | 175/145 |
| Kit Spr\Esp. 4800 | 4785x2000 | 7360x2085 | 175/145 |
| Kit Spr\Esp. 4800 | 4785x2100 | 7360x2185 | 175/145 |

Istruzioni per il montaggio Doppia Anta

Per il montaggio della doppia anta inserire i binari in alluminio nelle apposite staffe X, Y, Z, (vedi figura) ed inserire il tutto nei due controtelai.



LEGENDA

C=larghezza totale LP= luce passaggio SI= sede interna PF=parete finita HSB=altezza sotto binario HT= altezza totale

LEGEND

C=total width LP= clear opening size SI= internal space PF=finished wall HSB=useful height HT= totale height

- Portata carrello 120 kg.
- Il controtelaio Sprint ospita porte scorrevoli standard presenti sul mercato.
- È consigliabile applicare un pannello porta con spessore max mm. 44 compreso di eventuali cornici fermavetro.