



## ANTA DOPPIA

## versione cartongesso

### SPRINT LINEA DOPPIA ANTA CARTONGESSO DOUBLE VERSION PLASTERBOARD

COD.	LUCE PASSAGGIO LP <small>CLEAR OPENING SIZE</small>	INGOMBRO TOTALE CxHT <small>OVERALL TOTAL</small>	PARETE FINITA / SEDE INTERNA CARTONGESSO PF/SI <small>FINISHED WALL / INTERNAL SPACE</small>
Kit SprLinea 1200C	1200x2000	2510x2050	100\58 - 125\83
Kit SprLinea 1200C	1200x2100	2510x2150	100\58 - 125\83
Kit SprLinea 1400C	1400x2000	2910x2050	100\58 - 125\83
Kit SprLinea 1400C	1400x2100	2910x2150	100\58 - 125\83
Kit SprLinea 1600C	1600x2000	3310x2050	100\58 - 125\83
Kit SprLinea 1600C	1600x2100	3310x2150	100\58 - 125\83
Kit SprLinea 1800C	1800x2000	3710x2050	100\58 - 125\83
Kit SprLinea 1800C	1800x2100	3710x2150	100\58 - 125\83
Kit SprLinea 2000C	2000x2000	4110x2050	100\58 - 125\83
Kit SprLinea 2000C	2000x2100	4110x2150	100\58 - 125\83
Kit SprLinea 2200C	2200x2000	4510x2050	100\58 - 125\83
Kit SprLinea 2200C	2200x2100	4510x2150	100\58 - 125\83
Kit SprLinea 2400C	2400x2000	4910x2050	100\58 - 125\83
Kit SprLinea 2400C	2400x2100	4910x2150	100\58 - 125\83

### Istruzioni per il montaggio Doppia Anta

Per il montaggio della doppia anta inserire i binari in alluminio nelle apposite staffe X, Y, Z, (vedi figura) ed inserire il tutto nei due controlelai.



#### LEGENDA

C=larghezza totale LP= luce passaggio SI= sede interna PF=parete finita HSB=altezza sotto binario HT= altezza totale

#### LEGEND

C=total width LP= clear opening size SI= internal space PF=finished wall HSB=useful height HT= totale height

IN CASO DI ANTA DOPPIA RICHIEDERE L'APPOSITO KIT DEDICATO

- Portata carrello 80 kg.
- Il controllo Sprint ospita porte scorrevoli standard presenti sul mercato.
- È consigliabile applicare un pannello porta con spessore max mm. 40 (cartongesso) compreso di eventuali cornici fermavetro.