




IN ESTATE RIFLETTE IL CALORE VERSO L'ESTERNO  **IN INVERNO MANTIENE IL CALORE ALL'INTERNO** 



CONTROTELAIO CLIMA E':

- IMPERMEABILE ALL'ACQUA IN CASO DI PERFORAZIONE O SPOSTAMENTO DEL MANTO DI FACCIATA
- IMPERMEABILE ALL'ARIA PERMETTE DI CREARE UNA BARRIERA ALL'INFILTRAZIONE DI ARIA FREDDA E DI EVITARE LA FUORIUSCITA DI ARIA CALDA DALLA COSTRUZIONE